### 離型剤自動混合圧送装置

# 進化した HMKシリーズ

#### 簡易型フルオート混合圧送装置

## 簡約計以 高精度 形刻城 簡単設定 安価

圧送方法は2種から選択可 ダイアフラムポンプ式とエアー加圧式



HMK-25DX-50-5D ダイアフラムポンプ加圧式



HMK-50P-6AW-X エア-加圧圧送式

#### 装置 概要

本装置は原液ペール缶を入れ換えるだけで離型剤原液と水とを自動で一定に希釈し、ダイカストマシン・スプレー装置に連続的に圧送するもので、何台ものダイカストマシンに離型剤を供給することができます。 構造は非常に簡単で、混合タンク・原液定量器・混合液圧送ポンプ・撹拌機・制御盤等からなり、これらを共通ベッド上にコンパクトにまとめております。圧送ポンプ又はエアー加圧の圧送方式を選べます。 原液ペール缶をそのまま使用し、原液吸い込みパイプで定量器に原液を補給します。

